


## Rückschalttaste:

Durch Niederdrücken der Rückschalttaste 18 wird der Wagen um je eine Buchstabenbreite zurückgeführt. Die Vorrichtung ist zur Vornahme von Korrekturen, beim Unterstreichen, sowie beim Addieren usw. sehr praktisch.



## Randauslösung:

Wenn der Wagen bis auf fünf Teilstriche an den Randsteller herangekommen ist, ertönt die Glocke. Sobald noch fünf Zeichen geschrieben worden sind, tritt die Tastensperre ein, die durch einen Druck auf die Auslösevorrichtung 19 wieder aufgehoben wird, so daß bis zum Ende der Skala geschrieben werden kann.