

Gebrauchsanweisung zur neuen Walzenfeststellung.

A.) Feststellung.


Der linke Zeigefinger wird an den Knopf A und das Handrädchen B und der linke Daumen auf die Scheibe C gelegt. Sodann drücke man den Knopf A in der Richtung E herein und drehe die Scheibe C in der Richtung D auf sich zu.

B.) Auslösung.

Zur Auslösung braucht der Knopf bloss reingedrückt und dann losgelassen werden.

C.)

Die Auslösung kann auch durch Rückwärtsdrehen der Scheibe G bewirkt werden.



Gegenstand: <i>Anleitung z. Gebrauch d. Stechwalzenfeststellung</i>				Teil Nr.	
Maschine: <i>B</i>		Stück/Masch.:	kg % Stück:	Material:	Güte:
Nr.	Tag	Art der Aenderung	Name gesch.	konstruiert:	don
				kopiert: <i>W. Bhatte</i>	den <i>23. 3. 1916</i>
				gesehen: <i>Geumer</i>	<i>Wagen 23. 3. 16</i>
				hierzu gehört Zeich. Nr.	
				ersetzt durch Zeich. Nr.	
				Ersatz für Zeich. Nr.	
				<i>3. Original.</i>	
				F: <i>14.</i>	S. 1610.
				M.: <i>3.</i>	